

転写紙 Blanc (濃色用) 取扱説明書

対 応 プ リ ン タ

●カラーコピー/カラーレーザープリンタ(白黒コピー機には対応しておりません。)

- ・トナーの種類によって仕上がりが(転写後の色や洗濯時の色落ち具合等)が異なる場合があります。
- ・他の印刷方式のプリンタは使用できません。機種によっては使用できない場合もあります。
- ・トナーの定着を良くするため、厚紙モードで印刷してください。

対 応 素 材

●綿および綿ポリ混紡の濃色布地。(この転写紙は濃色布地専用です。)

- ・ポリエステル割合の高いカラー布を使用されると、ヒートプレスの高温による生地の変色が起こる場合があります。
- ・凹凸の大きな布地への転写は凹んだ部分に転写紙の樹脂が入り込まず、接着不十分となり、生地の伸縮や洗濯によってひび割れ、剥がれ等が起こることがありますのでお勧めできません。
- ・防水加工のものはお避けください。厚手の生地はお勧めできません。

使 用 方 法

STEP 1 転写紙へのプリント

●カラーコピー/カラーレーザープリンタで手差しにして転写紙の表面にそのまま印刷します。

- ・鏡像にしないでください。
- ・用紙設定は、「厚紙」
- ・厚紙モードが複数ある場合は、より厚手のモードを選択してください。
- ・1分間に40枚以上の高速機ではトナーがうまくのらないことがあります。

STEP 2 転写紙の準備

●転写紙のプリントシートを台紙から外します。

STEP 3 ヒートプレス

●ヒートプレス機を利用します。

- ①素材にプレスをかけてプリントする面のシワ、水分を取ってください。
- ②転写紙のプリントシートを絵柄が見えるように、布の上に置きます。
- ③その上に専用シリコン紙を重ねて、ヒートプレスします。(135℃、30秒、プレス圧強め)
 - ・その後、さらなる定着安定を求める場合は再度同条件でプレスします。
 - ・定着安定の為、再プレスする場合はTシャツを180°回転させて、プレスすることをおすすめします。必ず専用シリコン紙を転写紙の上のせて、プレスします。
- ④できあがり
 - ・完全に冷めてから専用シリコン紙をはがします。(熱いうちにはがすことはできません。)
 - ・転写後は、転写プリント面に熱を加えないでください。



使 用 上 の 注 意

- ・本品はプレス機を使用しますので、やけど、火災にご注意ください。ご使用前に本製品とご使用になるプレス機の説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

保 管 上 の 注 意

- ・本品は保存状態が悪いとプリントができない場合がありますので高温多湿な場所、直射日光を避けて、折り曲げないようにして保管してください。
- ・転写紙はご購入後1年以内を目安に、早目にご使用ください。

プ レ ス 時 の 注 意

- ・布に折り目がある場合には、ヒートプレス機で折り目のシワを伸ばしてから転写してください。
- ・転写紙および専用シリコン紙の表裏を間違えないようにしてください。
- ・専用シリコン紙はヒートプレスをかけた布が完全に冷めてからのはがしてください。冷めないうちにはがすと絵柄や樹脂がはげる場合があります。
- ・専用シリコン紙は1回使用すると専用シリコン紙の色が変わり、表面がざらざらになりますが使用可能です。
- ・専用シリコン紙は、10～20回程度使用できますので大切に保管してください。20回未満であっても転写された色が専用シリコン紙に移ってくるようであれば使用しないでください。
- ・転写紙は素材によって仕上がりが(転写後の色や洗濯時の色落ち具合等)が異なる場合があります。また、布地に転写されたものは剥がすことができません。よって、必ずテストをしてから本番をしてください。尚、当社ではご使用時の失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。

転写した衣類の取扱注意

●洗濯方法

- ・水温は30℃以下、弱流水に設定してください。
- ・衣類を裏返し、ネットを使用してください。
- ・漂白剤を使用しないでください。
- ・ドライクリーニングやタンブル乾燥は行わないでください。
- ・手絞りの際には弱く行ってください。
- ・日陰で干してください。

●お手入れと保管

- ・アイロンをかける際には、シリコン紙を重ねて低温設定にて行ってください。(転写プリント面に、直接熱を加えることはできません。)
- ・濡れたまま放置しないでください。