

カラーデザインがトリミングできる トリミング転写紙&シート2枚1セット

この転写紙は、絵柄のみプリントできる転写紙です。
トリミングプリントには、「トリミング転写紙」と「トリミングシート」の2種類が1セットになっています。

対 応 プ リ ン タ

<カラーコピー/カラーレーザープリンタ>

- トナーの種類によって仕上がりが（転写後の色や洗濯時の色落ち具合等）が異なる場合があります。
- トナー他の印刷方式のプリンタは使用できません。機種によっては使用できない場合もあります。
- トナーの定着を良くするため、厚紙モードで印刷してください。

使 用 方 法

① トリミング転写紙にカラーで鏡像出力

- カラーレーザープリンタあるいはカラーコピー機で出力します。
- 転写紙には裏表があります。表面に反転（鏡像）画像を出力します。

<きれいなトリミングの為に重要なポイント>

- 色の薄すぎる画像はきれいなトリミングができません。
- 濃い色をお勧めします。
- 必ず画像の色目をチェックしてからトリミング転写紙に出力します。
- *トナーが60%以上の色が必要です。
- *転写紙の走行について機種は選びませんが、トナーの種類によって洗濯耐久性が若干弱い場合もあります。

② トリミングのヒートプレス

- 転写紙の画像の上に、トリミングシートの表面を重ね熱プレスします。
- *トリミングシートと転写紙を少しずらして重ねることがポイント（はがしやすくするため）。
- シリコン紙表面を重ねて、125℃・30秒間・プレス圧最大にてヒートプレスします。
- 熱いうちに、すぐトリミングシートをはがします。
- *冷めるときれいにはがせません。
- *ズレた部分が熱板につかない為にシリコン紙を使います。

③ 転写紙のチェック <きれいなプリントの為に重要なポイント>

- 画像部分のトリミングシートが完全についているか確認します。
- 転写紙の画像以外にトリミングシートの白い部分が残っていたら、ハサミで切り落とします。
- *万一、きれいにトリミングできなかった場合にはプレス温度とプレス圧力が原因です。

④ ウエアにヒートプレス

- ウエアにのりやゴミなど余計なものが付いていないか、確認します。
- ウエアにトリミング転写紙を画像下向きにして置きます。
- 125℃・25秒間・プレス圧最大にてヒートプレスします。
- *弱撥水素材へは130℃でヒートプレスします。
- 冷めてから、転写紙をはがします。
- 仕上げに、シリコン紙表面を重ねて、同条件でヒートプレス。冷めてからはがして完成。
- *仕上げを行うと、洗濯堅牢度がさらに高まります。

取 扱 上 の 注 意

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- トリミング転写紙・トリミングシート・シリコン紙には、表裏があります。間違えないように注意してください。

保 管 上 の 注 意

- 高温多湿な場所・直射日光を避けて保管してください。

転写した衣類の取扱注意

<洗濯方法>

- 水温は20℃以下、弱水流に設定して下さい。
- 衣類を裏返し、ネットを使用して下さい。
- 漂白剤を使用しないで下さい。
- ドライクリーニングやタンブル乾燥は行わないで下さい。
- 手絞りの際には弱く行って下さい。

<お手入れと保管>

- アイロンをかける際には、シリコン紙を重ねて低温設定にて行って下さい。
- 濡れたまま放置しないで下さい。

