



熱転写シート「サンラバー」



セット内容

転写シート (200mm×270mm) —— 2枚
 シリコンシートA4 —— 1枚
 説明書 (裏面にテンプレート付)

プリントできる布

綿・綿ポリ混紡・ポリエステル100%・ナイロン100%
 ※防水・撥水加工、吸汗加工など特殊加工された生地には不向きです。
 ※濃色生地 (黒や赤色など) にもきれいに発色します。
 ※ストレッチ素材にも使えます。



簡単にアイロンでプリントできる!

■つがい方 ※シートは光沢がある方が表です。

Step1 転写シートのカット

裏面 (光沢のない方) から、カットしたい文字・絵柄をカッターナイフあるいはハサミで鏡面カット (左右反転) します。

ポイント

- 必ず鏡面カットします。
- バラバラになる絵柄の場合は、表面の透明フィルムを切り落とさずに、転写シート部分だけカットします。(つながっている絵柄の場合は切り落としても構いません。)




Step4 アイロンプレス

透明フィルムの上から、アイロンでしっかりと押さええます。 **アイロンプレス150℃ (中温) 1箇所15秒間**

ポイント

- アイロンプレスは 150℃ (中温)、1箇所 15 秒間
- 力を入れて押さえつくと、はがれにくくなります。
- 転写シートの端の方は、特にしっかりと押さえおくとはがれにくくなります。
- アイロンの温度が高いと、全体的に白っぽく仕上がる場合があります。
- アイロンの温度が低いとき、プレス力が弱いときには、プリントできません。(転写シートが布に付かない、付いてもすぐにはがれてしまうことになります。)




Step2 トリミング

文字・絵柄の周りをカットします。(このときは透明フィルムまで切り落とします。)

不要な部分は裏面からはがし、文字・絵柄だけを透明フィルムに残します。

ポイント

いらないうちのシートをはがすときは、端からピンセットなどでめくると簡単です。



Step5 冷めたらはがして完成!!

冷めてから透明フィルムをはがします。完成!
 定着をさらに強める (はがれにくくする) ためには、同封のシリコンシートの表面を転写シートに当てて再度アイロンプレスをします。冷めてからシリコンシートをはがします。

ポイント

- 再度アイロンプレスをすると、転写シートの光沢がなくなり、マット (ツヤ無し) 仕上がりとなります。
- 再度アイロンプレスするときには、必ずシリコンシートの表面を当てます。シリコンシートがないと、転写シートが溶けてしまいます。(シリコンシートは 2~3 回使えます。)



Step3 レイアウト

転写シートを透明フィルムが上側になるように布の上に置きます。(文字などがきちんと読めるようにして置きます。)



テンプレートを利用してレイアウト配置に便利です。

⚠ 使用上の注意



- ご使用前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●アイロンを使用しますので、やけどにご注意ください。
- スチームアイロンは、スチームを出さないでください。またスチームの穴は避けてプレスしてください。
- 転写シートは、高温多湿を避けて保存してください。(保存状態が悪いと、プリントができない場合があります。)
- 転写プリント品の通常洗濯は可能ですが、熱乾燥機・ドライクリーニングは避けてください。
- 転写プリント品にアイロンをかけるときは、必ずシリコンシートの表面を転写プリント面に当ててください。(そのままアイロンプレスをすると、転写シートが溶けてしまいます。)
- 転写プリント品は、はがすことができません。失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
- この転写シートで製作したプリント品は、個人の楽しみ用 (ホビー用) としてご使用ください。

Horizon

ホリゾン・インターナショナル株式会社

H&F 事業部 〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-4 TEL.0422-48-5119(代) FAX.0422-48-5009 www.horizon.co.jp

170207/サンラバー/06J/YT.YT/DV

UM107008-06(000)

テンプレート

シタリングのレイアウトに
ご利用下さい。

