

## シリコンシート

サンアートシリーズ、サンラバーシリーズの仕上げ用として、  
またマルチチョイスインクの熱処理用として使っていただけるシートです。  
それ以外の利用方法に使用しないでください。

### 使用 方 法

#### 1. サンアートシリーズ（熱転写紙）の仕上げ用として

シリコンシートの表面をプリント面にあて、ヒートプレスをしてください。  
シリコンシートが必ず冷めてから剥がしてください。

・使用限度回数：約10～20回

※プリントの色がシリコンシートに写ってしまうと、使用することは出来なくなります。

#### 2. サンラバーシリーズ（熱転写シート）の仕上げ用として

転写後、シリコンシートの表面をプリント面にあて、中温（150℃）でヒートプレスをしてください。  
シリコンシートが必ず冷めてから剥がしてください。

・使用限度回数：約10～20回

#### 3. マルチチョイスインクの熱処理用として

シリコンシートの表面をプリント面にあて、ドライアイロン、またはヒートプレスをしてください。  
シリコンシートが必ず冷めてから剥がしてください。

・1カ所1～2分間、170～200℃  
・使用限度回数：約2～3回

※インクがシリコンシートに付着すると、使用することは出来なくなります。

### 使用時の注意

※使用方法により条件・使用限度回数が異なりますのでご注意ください。

※詳しくはそれぞれの商品の取扱説明書をご覧ください。

※このシートには裏表がありますので、間違えないようにご注意ください。（間違えると、プリント面やインクと接着してしまいます）

※よりツヤ・光沢のある面が表です。（一度プレスすると光沢が薄まりますので、ご注意ください）